

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.evn-lichttechnik.com>

DALI-Hallenleuchte | RAYO mit sehr hoher Lichtausbeute

Artikel-Nr.: HBL6520050



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **Hallenleuchte-Einbauleuchte** (Artikel-Nr.: HBL6520050) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

Technische Daten (Leuchte)

Material - Gehäuse	Aluminium
Material - Scheibe	PC
Gehäusefarbe	schwarz
Konstantstrom	100-277 V/AC
Zuleitung	0,23 m
Leuchtmittel	SMD - LED
Leistung	200 W
Lumen	25000 lm
Lichtfarbe / Kelvin	Kaltweiß / 5000 K
CRI	80-89
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65
Länge	1216 mm
Breite	136 mm
Höhe	85 mm
Abstrahlwinkel	100°
Einsatzbereich	Hallen
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE
Protokoll	DT6
Programmierbar	ja (DALI)

Verpackungsinhalt

• Hallenleuchte	1 x
• Installations- und Bedienungsanleitung	1 x
• Seilabhängungen mit je 2 Sicherheitskarabiner	3 x

Produktbeschreibung

Hallenbeleuchtung mit sehr hoher Lichtausbeute für gewerbliche Anwendungen. Die Leuchte hat eine 23cm lange Anschlussleitung für den Hochvoltanschluss, sowie eine 23cm lange Anschlussleitung für die DALI-Schnittstelle. Im Lieferumfang sind drei, jeweils 1m lange, Seilabhängungen bereits enthalten. Das DALI-fähige Netzgerät ist in der Leuchte verbaut.

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Vor Inbetriebnahme der Leuchte muss die Technische Gegebenheit geprüft werden. Nullung, Trägeschaltschütze und nicht Galvanisch getrennte Schaltgeräte können die Vorschaltgeräte und LED Zerstören. Auch sind diese auf Materialermüdung zu Prüfen.

Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort.
- Befestigen Sie das eine Ende der Seilabhängung mit Hilfe der Sicherheitskarabiner an einem geeigneten Montageort
- Im Anschluss befestigen Sie nun das andere Ende der Seilabhängung mit Hilfe der Sicherheitskarabiner an den dafür vorgesehenen Ösen der Leuchte
- Leuchte auf sicheren Halt überprüfen.
- Schließen Sie nun die Anschlussleitung an die freien Aderenden der Leuchte an.
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest vornehmen.

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung empfehlen wir, den Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit der vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Es muss sichergestellt werden, dass die Decken- oder Wandkonstruktion und die daran montierten Haltevorrichtungen bezüglich Tragfähigkeit geeignet sind und die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wird. Ein Abstürzen der Leuchte kann zum Tod führen.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Warnhinweise

- Die Leuchte darf nur in den dafür vorgesehenen Umgebungen verwendet werden. Auf Umgebungstemperatur achten!
- Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Beschädigungen an der Leuchte, die durch in der Atmosphäre schwebende Stoffe oder sonstige direkte chemische Einflüsse entstanden sind, für die die Leuchte nicht explizit freigegeben wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Betrieb oder Einsatz der Leuchten entstanden sind.