

Power-LED-Wallpainter 10 W, dreh-/ schwenkbar

Artikel-Nr.: LFAK1001



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **Power-LED-Wallpainter** (Artikel-Nr.: LFAK1001) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

Technische Daten

Material - Gehäuse	Aluminium schwarz
Material - Abdeckung	Glas transparent
Anschlussspannung	12 V/DC
Lumen	1000 lm
Lichtfarbe / Kelvin	Warmweiß / 3000 K
Leuchtmittel	Power-LED
Leistung	10 W
Abstrahlwinkel	120°
Schwenkbar	80°
Drehbar	360°
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	III
Maße Leuchtenkopf (L x B)	165 x 145 mm
Höhe	245 mm
Tiefe	112 mm
Lichtaustrittsfläche	75 x 50 mm
Abstand zu brennbaren Materialien	300 mm
Einsatz	Außeneinsatz
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE

Verpackungsinhalt

- Power-LED-Wallpainter mit integriertem Ionen-Akku 1 x
- Inkl. Akku-Ladekabel mit Netzstecker (230 V) und PKW-Ladestecker (12V/DC) 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

Montage

- Ladekabel mit dem Wallpainter verbinden, danach Netzteil an der Steckdose anschließen. (Während des Ladevorgangs den Wallpainter nicht einschalten)
- Sie können den Wallpainter nach dem aufladen vom Ladekabel trennen und den Wallpainter an einen beliebigen Ort aufstellen.
- Schalten Sie nun den Wallpainter ein.

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung empfehlen wir, den Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Kabel ordnungsgemäß verlegen. Stolpergefahr !
- Tragen Sie den Strahler nicht am Anschlusskabel und benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Ein Mindestabstand zu brennbaren Materialien und Pflanzen von mindestens 30 cm einhalten !
- Setzen Sie die Leuchte niemals einem direkten Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) aus und tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

