NV-Möbelanbau-Leuchte

Artikel-Nr.: 429 014

Installations- und Bedienungsanleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **NV-Möbelanbauleuchte** (Artikel-Nr.: 429 014) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

Material Gehäuse	Stahl + Glas
Farbe	Chrom matt
Versorgungsspannung	12 V
Sockel	G-4
Energieeffizienzklasse	je nach Leuchtmitteleinsatz A++ - E
Leistung	max. 20 W
Schutzklasse / Schutzart	III / IP 20
Min. Abstand. zu brennbaren Materialien	300 mm
Durchmesser Leuchte	59 mm
Zuleitung	180 cm
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE / MM

Verpackungsinhalt

- NV-Möbelanbauleuchte 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort.
- Löcher für Montageschrauben anzeichnen und mit entsprechendem Bohrer bohren, ggf. Dübel einführen.
- Leuchtendeckel mit Schrauben befestigen.
- Das Kabel der Lampenfassung an die Anschlussklemme vom Betriebsgerät installieren.
- Das Leuchtmittel in horizontaler Position in die Leuchte einsetzen. Dabei auf guten Halt des Leuchtmittels achten. Beim Einsetzen des Leuchmittels in die Leuchte ist darauf zu achten, dass der Kegel des Leuchtmittels nicht mit den Fingern berührt wird.
- Haltefedern der Leuchte zusammendrücken und auf den Leuchtendeckel aufsetzten.
- Die Installation ist damit beendet und die Anlage kann mit dem Hauptschalter in Betrieb gesetzt werden.

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung muss der Hauptschalter vom betroffenen Bereich ausgeschaltet werden.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid

Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com