NV-Möbeleinbau-Leuchte

Artikel-Nr.: 434 009

Installations- und Bedienungsanleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **NV-Möbeleinbauleuchte** (Artikel-Nr.: 434 009) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

Material Gehäuse	Alu-Thermoplast
Farbe	Schwarz
Versorgungsspannung	12 V
Leistung	20 W
Schutzklasse / Schutzart	III / IP 20
Schwenkbar	10°
Durchmesser / Höhe	ø 68 / 31 mm
Lochausschnitt / Einbautiefe	ø 60 / 22 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	300 m
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE /MM

Verpackungsinhalt

- NV-Möbeleinbauleuchte 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und ausrichten der Leuchte am gewünschten Einbauort.
- Lochausschnitt anzeichen und aussägen.
- Das Kabel der Lampenfassung an die Anschlussklemme vom Betriebsgerät installieren.
- Betriebsgerät am Netz anschließen.
- Leuchte mit mäßigem Druck in den Ausschnitt einsetzen.
- Die Anlage kann mit den Hauptschalter in Betrieb genommen werden.

Beachte: Keinen Druck auf das Schutzglas ausüben!

Wichtig

- LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung muss der Hauptschalter ausgeschalten werden.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid

Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com